


# GUIDE D'UTILISATION ANDROID

---

XY Find It et XY4+  
Instructions de paramétrage et d'utilisation



# SOMMAIRE

Modèles de XY Finder  
Configuration système de XY Find  
It

## **Utilisateurs d'Android**

Instructions de paramétrage du  
XY4+  
Utiliser votre XY4+  
Menu de l'application XY Find It

## **Aide supplémentaire**

Coordonnées

## XY4+

---

Avant : Bouton triangulaire avec logo XY

Arrière : Quatre petits orifices, chiffre 4



Portée                      Maximum de 100 mètres (300 pieds)

---

Durée de vie  
de la pile                      3 à 5 ans

---

Taille de la pile                      CR3032

---

Dimensions                      3,81 x 4,45 x 0,99 cm (1,5 x 1,75 x 0,39 po)

---

Poids                              14,18 g (0,5 oz)

Ce guide abordera exclusivement notre modèle le plus récent : XY4+. Des guides pour nos modèles antérieurs sont disponibles sur notre site Web : [xyfindit.com](http://xyfindit.com).

Veuillez noter que le modèle XY1 n'est plus pris en charge. Veuillez nous contacter à [support@xyfindit.com](mailto:support@xyfindit.com) si vous avez des questions.

## ANCIENNES VERSIONS



XY2



XY3



XYGPS

# CONFIGURATION SYSTÈME ET PARAMÈTRES DE XY FIND IT

---

## ANDROID

L'application XY Find It pour Android nécessite Android 5 ou une version ultérieure.

Les services Bluetooth, de localisation et Internet doivent être activés.

*Important : XY Find It est uniquement compatible avec les plates-formes Android et iOS.  
L'application n'est pas compatible avec d'autres systèmes d'exploitation.*

# INSTRUCTIONS DE PARAMÉTRAGE



---

Assurez-vous que le Bluetooth et la localisation sont activés dans les paramètres de votre appareil.

Si vous n'avez encore jamais utilisé XY Find It, ouvrez l'application Google Play Store sur votre smartphone ou tablette Android.


Cherchez "XY Find It" dans la barre de recherche. XY Find It sera le premier résultat. Tapez sur le bouton "Installer" pour installer XY Find It.

Tapez sur Ouvrir une fois l'installation terminée.



Lorsque l'application vous demande d'accéder à quoi que ce soit, tapez sur Allow "autoriser".

Pour créer un nouveau compte XY Find It, tapez sur Join (s'inscrire).



# INSTRUCTIONS DE PARAMÉTRAGE

---


## CRÉER UN COMPTE

Saisissez votre prénom et votre nom de famille, votre adresse électronique, votre numéro de téléphone et un mot de passe.

Vous pouvez cocher la case à côté de "show password" (afficher le mot de passe) pour vérifier s'il est correct.

Quand vous avez fini, tapez sur "join" (s'inscrire).

Vous êtes maintenant connecté ! Vous verrez alors une carte et quelques commandes.



The screenshot shows a mobile application interface for creating an account. At the top, there is a green header with a white logo consisting of two overlapping 'X' shapes. Below the header is a blue button labeled "connect with facebook". The registration form includes several input fields: "first name" with the value "XY", "last name" with the value "Findables", "email address" with the value "support@xyfindables.com", "confirm email address" with the value "support@xyfindables.com" and a green checkmark, "phone number (optional)" with the value "1-866-200-5685", and a "password" field with masked characters. Below the password field is a checkbox labeled "show password". At the bottom of the form, there is a line of text: "by joining you agree to our [Terms of Service](#)". A large green button labeled "join" is positioned at the bottom of the form. The status bar at the top of the phone shows the time "09:35", signal strength, Wi-Fi, location, and battery level at "96%".

# INSTRUCTIONS DE PARAMÉTRAGE

## AJOUTER VOTRE PREMIER FINDER


Pour ajouter votre premier XY Finder, tapez sur le signe plus dans le coin supérieur droit.



Appuyez deux fois sur le bouton de votre XY Finder.



Lorsque votre téléphone détecte le Finder, tapez sur "Next" (suivant).



Attribuez une étiquette à votre XY Finder quand l'application demande : "What will you attach XY to?" (à quoi allez-vous attacher votre XY ?) Par exemple, "clés" ou "portefeuille".



# INSTRUCTIONS DE PARAMÉTRAGE

## AJOUTER VOTRE PREMIER FINDER (SUITE)

Ajoutez une photo de l'objet que vous suivez.

Tapez sur l'icône en forme d'appareil photo. Sélectionnez "Camera" (appareil photo) ou "Gallery" (galerie).

Tapez sur "Allow" (autoriser) afin de permettre à XY Find It d'accéder à votre appareil photo ou à vos photos.



Sélectionnez ou prenez une photo, puis sélectionnez "OK" pour l'ajouter à votre XY Finder.

Tapez sur "save" (enregistrer) quand vous avez fini.

Votre XY Finder apparaîtra désormais en bas de votre écran, sous la carte.

La carte effectuera un zoom sur son dernier emplacement détecté.

Votre XY Finder est maintenant prêt à être utilisé !



## UTILISER VOTRE XY4+

---

Tapez sur l'image de votre XY Finder pour le faire apparaître et zoomer sur la carte.

La punaise représente votre Finder. Le point bleu représente votre téléphone.


Votre téléphone peut détecter la proximité de votre XY Finder et afficher une indication telle que "Near" (proche).

Moins il y aura d'obstacles entre votre téléphone et votre XY Finder, plus la distance à laquelle votre téléphone pourra le détecter sera importante.

Tapez sur "Find It" (chercher) pour faire biper votre XY Finder.

KeepNear permet à votre téléphone de vous avertir quand votre XY Finder n'est plus à portée. Activez-le en tapant sur KeepNear.

Tapez sur l'icône en forme d'engrenage à droite du nom de votre XY Finder pour modifier ses paramètres.



## UTILISER VOTRE XY4+

### MODIFIER LES PARAMÈTRES DE VOTRE FINDER

Vous pouvez ici modifier le nom de votre XY Finder, ou modifier la photo qui lui est associée.


Si votre XY Finder est proche, tapez sur "Find It Song" (chanson de recherche) pour modifier la mélodie que joue votre XY Finder.

Tapez sur le nom d'une chanson, puis tapez sur Preview Song (écouter un aperçu de la chanson) pour l'entendre sur votre XY Finder.

Si vous essayez quelques sonneries et que votre téléphone ne les télécharge plus, essayez de désactiver le Bluetooth dans les paramètres de votre téléphone pendant quelques secondes.

Pour enregistrer les modifications, tapez sur la coche dans le coin supérieur droit.

Pour supprimer le XY Finder de votre compte, tapez sur "Remove From Account" (supprimer du compte).



*CONSEIL : si vous avez besoin de modifier le volume de votre XY Finder, essayez plusieurs sonneries différentes.*

# MENU DE L'APPLICATION XY FIND IT

## PARAMÈTRES

Tapez sur les trois lignes dans le coin supérieur gauche.



Tapez sur votre nom et votre adresse électronique pour aller dans les informations de votre compte.

Tapez sur l'icône en forme de crayon dans le coin supérieur droit pour activer la modification.

Vous pouvez modifier votre photo, votre nom, votre numéro de téléphone, votre adresse électronique ou votre mot de passe.


Tapez sur le gros bouton rouge pour vous déconnecter, ou tapez sur la coche dans le coin supérieur droit pour enregistrer les modifications.

Dans les paramètres, "Autostart" (démarrage automatique) lance automatiquement votre application quand votre téléphone démarre.

"Vibrate on notify" (vibrer en cas de notification) fera vibrer votre téléphone quand vous recevez une alerte KeepNear.

"KeepNear sensitivity" (sensibilité de KeepNear) vous permet de paramétrer les conditions d'envoi des alertes KeepNear. Plus la sensibilité sera élevée, plus l'alerte se déclenchera facilement.

"Battery saver mode" (mode d'économie de la pile) permet à XY Find It de fonctionner plus passivement et de moins utiliser la pile. Cela peut affecter ses fonctionnalités.




# MENU DE L'APPLICATION XY FIND IT

## PARAMÈTRES

Tapez sur "Help" (aide) dans le menu pour afficher quatre options : Feedback, Help Center, Nearby et About.

Tapez sur "Feedback" (retours d'information) pour envoyer un message à notre équipe d'assistance. Joignez des fichiers en tapant sur l'icône en forme de trombone.

Si vous voulez joindre des fichiers, comme des captures d'écran, avant d'envoyer votre message, tapez sur l'icône en forme de trombone dans le coin supérieur droit. Notre équipe répondra à l'adresse électronique que vous utilisez pour vous connecter à votre compte.



"Help Center" (centre d'assistance) ouvrira notre centre d'assistance dans votre navigateur par défaut.

"Nearby" (proche) répertoriera tous les XY Finder qu'il peut détecter à proximité de votre téléphone.



"About" (à propos de) affichera des informations importantes sur l'application XY Find It et votre téléphone.

"Store" ouvrira notre boutique en ligne, où vous pourrez acheter des XY Finder supplémentaires si vous le souhaitez.

"Exit" (quitter) fermera l'application XY Find It et l'empêchera de s'exécuter automatiquement en arrière-plan.

Si vous fermez l'application XY Find It, elle continuera à s'exécuter en arrière-plan pour suivre vos XY Finder, mais, si vous utilisez Exit (quitter), l'application se désactivera complètement.

Cela économisera la batterie de votre appareil, mais vous ne pourrez plus suivre vos XY Finder.

Vous êtes maintenant prêt à utiliser XY Find It !

## CONTACTEZ- NOUS

---

### RENDEZ-NOUS VISITE EN LIGNE

XY Findables : [xyfindit.com](https://xyfindit.com)

Entreprise et investissements XY : [xy.company](https://xy.company)

Réseau XYO : [xyo.network](https://xyo.network)

### ENVOYEZ-NOUS UN E-MAIL

Assistance technique et clientèle : [support@xyfindit.com](mailto:support@xyfindit.com)

Investisseurs : [investor-relations@xyfindit.com](mailto:investor-relations@xyfindit.com)

Ventes : [sales@xyfindit.com](mailto:sales@xyfindit.com)

Général : [contact@xyfindit.com](mailto:contact@xyfindit.com)

### RENDEZ-VOUS SUR NOS RÉSEAUX SOCIAUX

#### XY FINDABLES



#### RÉSEAU XYO



XY - THE PERSISTENT COMPANY

1133 COLUMBIA ST. SUITE 205

SAN DIEGO, CALIFORNIE 92101

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE